



Handleiding elektrische handmixer

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de elektrische handmixer.

1. Inspecteer altijd, voordat de machine gebruikt wordt het verlengsnoer en de stekker.
2. Let bij gebruik van de machine altijd op het dragen van horloges, ringen, etc.
3. Draag de machine niet aan het verlengsnoer met u mee.
4. Draag geen losse kleding of sieraden die verward kunnen raken in de bewegende delen van de machine

Gebruik van de elektrische handmixer:

De elektrische handmixer dient als volgt gebruikt te worden

1. Steek alleen de stekker in het stopcontact wanneer de machine uitgeschakeld is.
2. Wanneer de knop wordt ingedrukt zal de motor gaan draaien, wanneer deze losgelaten wordt, zal de motor stoppen met draaien.
3. De motor kan permanent draaien wanneer de desbetreffende pin in wordt gedrukt, wanneer deze weer ingedrukt wordt, zal de motor uit gaan.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.