



Handleiding: vlindermachine 60/90/120 cm

Startprocedure

- 1 Zorg ervoor dat de benzinetank vol is en dat er voldoende olie in het carter zit.
- 2 De benzinekraan, onder de tank opendraaien.
- 3 Zorg ervoor dat de veiligheidsschakelaar in de positie RUN of ON staat.
- 4 Sluit de choke en zet het gashendel half open.
- 5 Trek aan het startkoord tot u weerstand voelt, trek daarna kort en krachtig aan het startkoord.
Voorzichtig: trek het startkoord niet volledig uit. Het startkoord kan breken. Gebruik maximaal $\frac{3}{4}$ van de totale lengte.
- 6 Nadat de motor gestart is kunt u de choke geleidelijk aan openen, zodat de motor constant draait. Laat de motor gedurende 2 a 3 minuten warmdraaien en zet de choke nu volledig open

Waarschuwing!: Houdt de bedieningshendel vast als de motor draait.

- 7 Ga in het midden van de stuurhendel achter de machine staan en neem de stuurhendel stevige in de hand. Verhoog het motortoerental geleidelijk door het gashendel te verstelen en knijp langzaam de veiligheidskoppeling in.

Waarschuwing!: Neem de troffelmachine niet in gebruik voordat het stationaire toerental op het juiste niveau is afgesteld.

- 8 Het besturen van de troffelmachine wordt gedaan door met de hand een lichte druk op de stuurhendel van de machine uit te oefenen. Wanneer u de linkerkant van de stuurhendel met uw linkerhand naar beneden drukt, zal de machine zich naar links bewegen. Wanneer u de linkerkant van de stuurhendel met uw linkerhand naar boven heft, zal de machine zich naar rechts bewegen.

Wanneer kan de troffelmachine worden ingezet?

Als de bovenlaag van de betonvloer zover is uitgehard dat, wanneer u er op gaat staan, er slechts een lichte voetafdruk zichtbaar blijft, kan de troffelmachine worden ingezet.

- 9 Plaats, met de hulp van een collega, de machine voorzichtig op de betonvloer, zodat het betonoppervlak niet beschadigd.

- 10 Na het beëindigen van de werkzaamheden, de benzinemotor in de stationaire stand nog 1 a 2 minuten laten draaien om hem langzaam af te koelen. Door de veiligheidsschakelaar in de STOP positie te brengen stopt u de benzinemotor.

Algemene veiligheidsvoorschriften.

- Draag veiligheidsschoenen met extra bescherming (stalen neuzen en antislip zolen).
- Draag een veiligheidshelm, en indien noodzakelijk gehoor beschermende middelen.
- Draag gehoor beschermende middelen, een veiligheidsbril, werkhandschoenen en beschermende werkkleding.
- Let bij het oppakken en dragen van het apparaat op uw til houding. Buk tijdens het oppakken van het apparaat niet voorover, maar zak door uw knieën.
- Zorg tijdens het reinigen van de machine, dat er geen water of schoonmaak- middelen onder hoge druk in de machine kunnen komen.
- De troffelmachine mag niet door minderjarigen bedient worden.
- Houdt kinderen en omstanders buiten de werkplek.
- Blijf uit de buurt van draaiende onderdelen, tijdens de werkzaamheden.
- Tijdens het starten van de benzinemotor dient de gashendel in de stand stationair te staan.
- Plaats uw voet nooit op of in de beschermring van de troffelmachine.
- Wees uiterst voorzichtig tijdens het werken met de troffelmachine in de nabijheid van wapeningsstaal, pijpen, muren en randen. De troffelbladen kunnen tegen deze objecten aanlopen en schade aan machine en gebruiker veroorzaken. Werk deze plekken met een handspaan af.
- Zorg dat u tijdens het werken met de machine stevig staat, zodat u de machine goed kunt sturen en onder controle houden.
- Voor de machine in gebruik genomen wordt, dient u de veiligheidskoppeling te testen. Deze koppeling zorgt ervoor dat de machine stopt zodra de bedieningshendel wordt losgelaten.
- **Een draaiende bedieningshendel nooit proberen te pakken of tegen te houden, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.**
- Gebruik de troffelmachine nooit zonder de V-snaar beschermkap.
- Laat de machine, terwijl de motor draait, nooit onbemand achter.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie in ruimten welke door muren omgeven zijn.
- Gebruik van de machine met een benzinemotor is alleen toegestaan in de buitenlucht .
- Inademen van uitlaatgassen is zeer schadelijk voor de gezondheid van u en uw collega's.
- Raak de bougiekabel en de bougiedop van een draaiende benzinemotor niet aan, zo voorkomt u een elektrische schok.
- Vermijd tijdens het vullen open vuur, zoals brandende sigaretten en dergelijke.
- Controleer op brandstoflekkage voor u met de motor gaat werken.
- Zorg ervoor dat tijdens het navullen van brandstof voldoende ventilatie is.
- Het navullen van brandstof bij een niet voldoende afgekoelde motor kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.