



Handleiding Magneetboormachine

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de magneetboormachine:

1. Bij al het werk op niet horizontale delen moet de machine ten alle tijden verankerd worden met de meegeleverde veiligheidsketting.
2. Gebruik van de machine mag alleen plaats vinden op een vlakke en schone ondergrond.
3. Wanneer de machine of het snoer beschadigingen vertoont moet de machine onmiddellijk uitgeschakeld worden.
4. Het dragen van een veiligheidsbril, gehoorbescherming en beschermende kleding is noodzakelijk.
5. Draag geen losse kleding of sieraden die verward kunnen raken in de bewegende delen van de machine.
6. Tijdens het boren moet de kernboor gekoeld en gesmeerd worden door goede kwaliteit snij of smeerolie, die verkrijgbaar is op ons filiaal.
7. De motor moet uitgeschakeld zijn bij het vastzetten van de boormachine.
8. Bij het wisselen van een kernboor in de machine, moet de stroom van de machine zijn.
9. Maak regelmatig de omgeving om de machine schoon. Geef extra aandacht aan de onderzijde van de magneet en houdt deze droog.
10. Inspecteer regelmatig of alle schroeven, moeren en bouten goed aangedraaid zijn.
11. Verwijder na ieder gat altijd de spaan van de boor, doe dit met handschoenen aan.
12. Bij gebruik onderste boven dient u boorpasta te gebruiken. Deze voorkomt in tegenstelling tot olie dat er vettigheid in de motor loopt.

Gebruik van de Magneetboormachine:

1. Maak de binnenwand en schacht van de boor schoon om een goede olietoevoer te verzekeren.
2. Plaats de centreerpen in het centreergat van de kernboor en plaats deze pas daarna met centreerpen in de booras.
3. Na het inschuiven van de kernboor in de booras zorgt u ervoor dat de twee vlakjes precies voor de schroefgaten zitten. Draai vervolgens de schroeven met bijgeleverde inbussleutel, goed vast.
4. De magneetboormachine is ook geschikt voor standaard spiraalboren en ander gereedschap met een cilindrische schacht.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.