

Gebruikershandleiding Gevelridder en accessoires

Type:	GRG-B, GRG-S, GRG-M, GRG-L, GRGXL, GR-M100
Bouwjaar:	2016
Afgifte datum:	januari 2016

De Gevelridder is geschikt voor maximaal 250 kg. Bij gebruik van een driedelige Gevelridder type M is de Gevelridder met gebruik van het derde deel geschikt voor 200 kg maximaal. Met gebruik van de PortaalRidder is het duo geschikt voor maximaal 150 kg. Alleen te gebruiken voor het heffen van materiaal, niet voor personen, vloeistof en gevaarlijke stoffen.

Gebruiksaanwijzing Gevelridder:

- Plaats de Gevelridder nooit op een onstabiele / gladde ondergrond.
- Plaats de Gevelridder op een vlakke horizontale ondergrond.
- Plaats de Gevelridder ingeschoven tegen de gevel, plaats deze onder een hoek tussen de 70 en 75 graden.
- Trek aan de band (voorzijde) om de Gevelridder uit te schuiven tot het juiste punt.
- Borg de optrekinstallatie en zorg dat deze goed vast zit.
- De optrekband wordt veilig geborgen zodat u niet kunt vallen of blijven haken aan de band.
- Hang de last in de haak.
- Zorg dat de veiligheidsklep van de haak dicht staat.
- Zorg altijd dat de staalkabel recht oprolt, dus niet kruisen zodat er breuk in de kabel ontstaat.
- Laat minimaal drie windingen om de lier heen zitten.

Gebruiksaanwijzing PortaalRidder:

- U gebruikt 2 gevelridders in model S of M waarvan er een is aangepast.
- Plaats beide gevelridders nooit op een onstabiele / gladde ondergrond.
- Plaats de gevelridders op een vlakke horizontale ondergrond, zodat de PortaalRidder horizontaal staat.
- Plaats de portaalridder met de juiste bevestigingen in de houders van beide gevelridders.
- Leg de staalkabel met haak (van de aangepaste Gevelridder) over de middel katrol.
- Zet de gevelridders op de juiste hoogte echter niet hoger als 3 meter.
- De PortaalRidder is geschikt tot een maximaal gewicht van 150 kg.
- U moet altijd verticaal hijsen onder het hijspunt, dus kabel niet schuin trekken.
- Volg verder de gebruiksaanwijzing van de Gevelridder.
- De PortaalRidder is een accessoire voor de Gevelridder en heeft dus geen CE merk.

Veiligheidsregels:

- De gebruiker dient op de hoogte te zijn van de Arbo-wet, waarbij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en "niet onder de last lopen" extra aandacht vraagt!
- Zet geen ladder of iets dergelijks tegen de Gevelridder.
- Laat de last nooit zwenken, ga dus ook nooit bij sterke wind (regen) hijsen.
- Controleer voor ieder gebruik de Gevelridder op gebreken (beschadigingen, vervorming, scheurvorming, roestvorming, bevestiging). Controleer de staalkabel, lier, optrekinrichting, anti slip voeten etc. Bij gebreken dient u de Gevelridder niet te gebruiken en dient u contact op te nemen met Gevelridder B.V.
- De Gevelridder moet minstens 1 maal per jaar door Gevelridder B.V. of een deskundige getest en onderhouden worden voor een veilige werking van het apparaat.

