



Handleiding antichute trommel (valstopper)

De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking en veiligheid van de valstopper.

- Valstoppers zijn bedoeld om de veiligheid te garanderen van personen onder omstandigheden waarin gevaar tot vallen bestaat.
- Deze valstopper mag **UITSLUITEND** worden gebruikt voor personen die voorzien zijn van een veiligheid uitrusting (antichute). Welke ook te huur zijn bij Sijperda Verhuur B.V.
- De valstopper dient zo recht mogelijk worden verankerd boven de werkplek, om bij een slingeren te voorkomen.
- Valstoppers kunnen ook horizontaal worden gebruikt wanneer er op hoog niveau wordt gewerkt (de opstelling dient zodanig te zijn dat bij een val slingeren wordt voorkomen).
- Een valstopper die beschadigd is of waarop door een val een verwingende kracht is uitgeoefend **MAG ONDER GEEN BEDING** opnieuw worden gebruikt, totdat deze volledig is gecontroleerd en getest is door Sijperda Verhuur B.V.
- Indien de kabel op enigerlei wijze beschadigd zou raken (bijvoorbeeld draadbreek of knik) of indien de draagband sterke slijtage vertoont, moet de valbreker onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en ter reparatie worden aangeboden aan Sijperda Verhuur B.V.

Voer voor gebruik de volgende controles uit:

- Trek de reddingslijn enkele meters uit, houd deze vast en voel of de lijn ongehinderd en automatisch terug getrokken wordt.
- Geef een ruk aan de reddingslijn (de rem moet hierbij in werking treden)
- Voer een valtest uit met een gewicht van ongeveer 15 kg. De rem moet in werking treden.

Ondanks de grote zorg welke Sijperda Verhuur B.V. besteedt aan haar verhuurmateri len moet u, wanneer bovenstaande controles geen gewenst resultaat opleveren direct contact opnemen met Sijperda Verhuur B.V.!

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.