




Handleiding: heggenschaar accu

Bediening


Heggenschaar gebruiken

1. Controleer de mesbalk op beschadiging.
2. Druk de blokkeerknop(2) naar voren.
3. Knijp de veiligheidshendel(3) in, en houd deze vast.
4. Knijp de knoppen 4 en 5 in.
5. De motor draait. De snelheid kan met knop 5 geregeld worden.



Stoppen van de motor

1. Knop 5 en 4 loslaten. De motor stopt.
2. Druk de blokkeerknop(2) naar achter.




Het gebruik van de heggenschaar

Verticaal knippen



Horizontaal knippen



Grote reikwijdte, ook zonder hulpmiddelen. Vooruitlopend de heggenschaar boogvormig op en neer bewegen. Beide meskanten gebruiken.

De mesbalk onder een hoek van 0° tot 10° houden, maar horizontaal geleiden. Houd de heggenschaar sikkelvormig ten opzichte van de rand, zodat de takken op de grond vallen.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.